DIGITAL PROGRAMMABLE ALGORITHM SYNTHESIZER



PARTS LIST

Notes

DESTINATION ABBREVIATIONS

J:: Japanese model A: Australian model
U: U.S. model E: European model
C: Canadian model D: West German model
X: General model B: British model
M: South African model I: Indonesian model

H: North European model




■ELECTRICAL PARTS(電気部品)

	Ref. No.	Part No.	Descriptio	on '	部品名	Remarks	ランク
* * * * *		VB742800	Circuit Board	DM PN PNA (PN) PNB (BN) LED (PN)	D M シート P N シート P N A シート P N B シート I. E D シート		48 20 20 20
**		VB742800 VB784400 VC112400 VC112500	Circuit Board Circuit Board Circuit Board Circuit Board Circuit Board Circuit Board	HP (PN) AD AD	H P シート A D シート A D シート A D シート	J : U · C ·	20 20 17 18
*	CIE	VB784600 NA109720 NA115670	Circuit Board Circuit Board Circuit Board	AD PC MK	A D シート P C シート M K シート	Η, Λ D	19 07 09
î	>	IG001390 IG001270 XB013001 IG051000 IG052800	IC IC IC	DM NJM4558DV TC4066BP TC5564PL-15 TC40H004P TC40H032P	D M 5 - F C C C C C C C C C	OP AMP. ANALOG SW SRAM 8K×8 INV OR	48 03 05 20 03 03
		IG051100 IG111900 IG068100 IR013800 IG049600 IG050000	1C 1C 1C	TC40H074P TC40H138P TC40H240P TC74HC138P HD74LS14P	1 C 1 C 1 C 1 C	DFF DEC DEMP INV DECO-8 INV	04 04 07 05 05
*		IG103200 IG105300 XA444001 IG096400 JR000890	IC IC IC IC	HD74LS174P HD74LS365AP HD6805S1A33P HD63B03YP TC40H008P MN74HC08	I C	DFF DRIVER CPU MPU AND	05 03 08 12 03
		IR024570 IG106100 IG116200 XA489001 XA898001	IC IC	MC74HC245N M58990P-1 PST518B-2 YM2604 YM3609		TRAN ADC SYSTEM RESET OPS2 EGM	06 09 04 14
* *		XB620001 XC428001 IK000470	IC Photo Couplier Transistor	PCM54HP YA1 983V010 TLP552 2SA933S Q,R	T C T C T C フォトカブラ トランジスタ	DAC HYBRID EPROM	12 13 10 06
	AL	JF003450 HU877100 VA238800 VB187500	Metal Film Resistor Resistor Array Resistor Array	2SC1740S R,S 1SS133 10KΩ 1/4W F RMLS8-473J EXB-F9E103J5 3300P 25V	ト ランジスタ ダ 属 被 膜 抵 批 抗 ア レ フ コ		03 01 02 01
		FZ004110 VB835000 FZ006970 QU005200	Semiconductive Cera. Cap. Coil	0. l μ 16 V 20 μ FL5 R2 0 0 0 N T LS MT Y2 2 3 N B 9.4265 M N R - 18	L. C フィルターEMI 水品振動子		01 01 01 02
-		VC130700 LB500520 VB436300	Phone Jack Phone Jack DIN Jack	8MHz CST8MT HI.J4306 HI.J4306 TCS4650 34P	ホーンジャック DINジャック ソケット カートスご	MONAURAL OUT STEREO ASSAUL	02 02 02 03
* * * *		VB742800 VB742800 VB742800	Circuit Board	PN PNA (PN)	リチュウム 微池 P N シート P N B シート	•	20 20 20
*		VB742800 XA052001 IF003450 IF002000	Circuit Board IC Diode	LED (PN) P (PN) μ PD8255AC-2 1SS133 SLC22UR Red S1,-1283-20	L E D シート H P シート l C ダイオード L E D L E D ディスプレイ	1/0 PORT	20 20 07 01
		VB774100 FZ004110 VB835000 VC250600 VC250800	Spacer Semiconductive Cera. Cap. Coil Slide Pot. Slide Pot.	l i	J. E. D. スペーサー 半導体セラコン	· .	06 01 01 01 03
		KA907030 I.B203090 I.B302010	Push Switch Phone Jack © Phone Jack		プッシュスイッチ ホーンジャック ホーンジャック	STEREO ST MINI	01 02 02
		VC112400	Circuit Board	AD AD	Λ D シート	J U C	17 18

Ref. No.	Part No.	Descriptio	n	部品名	Remarks	ランク
-		Circuit Board	AD _	Λ D シ ー ト	н. А	19
65	VB784600	Circuit Board	AD pc1002 I	A D シート	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	20
		Photo Couplier	μ PC1093J PC-817	I C フォトカプラ	REGULATOR J,U,C	03
	IK000490	Photo Coupller	PC-511	フォトカプラ	H, D, A	05
TX.	IX552940	Transistor	2SC2655	トランジスタ		03
	IX801920	Transistor	2SC3570	トランジスタ	J,U,C	0.5
	12801930	Transistor Transistor	2SC3531 2SC1815	トランジスタ トランジスタ	II, D, A	05
	IH001740		ERB4406	ド ノ ノ シ 人 x ダ イ オ ー ド	Η, D, Λ	03
4.4	IF001380	Diode	18884	ダイオード		01
	TF008590		ERB4402	ダイオード		01
1	[X801940	Diode Diode Bridge	5K030	ダイオード ダイオードプリッジ	7 11 0	05
a	IX553900	Diode Bridge	S1WB40 S1WB60	ダイオードブリッシ ダイオードブリッジ	J, H, C H, D, A	03
	BL328120	Metal Oxide Film Resistor	120KΩ 2W	酸 金 纸 抗	11,0,11	01
	HL323100	Metal Oxide Film Resistor	1 Q 2 V	酸金抵抗		01
	HL333180	Metal Oxide Film Resistor	1.8Ω (31)	酸金抵抗	J, U	01
	HY801010	Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor	33KΩ 2W 240Ω 2W	酸 金 纸 抗 酸 金 抵 抗	J, U, C J, U, C	01
	HL314560	Metal Oxide Film Resistor	56 Ω 1 W	酸 盘 抵 抗	J, U, C	01
	111.327680	Metal Oxide Film Resistor	68KΩ 2W	酸金抵抗	H.D.A	01
		Metal Oxide Film Resistor	560 Q 2 W	酸 金 抵 抗	H.D.A	01
		Metal Oxide Film Resistor Flame Proof C.Resistor	82Ω 1W	耐金抵抗	R,D,A	01
	UV555560	Flame Proof C.Resistor	56Ω 1/4W 560Ω 1/4W	不燃化カーボン抵抗不燃化カーボン抵抗	J, U, C	01
	HV455150	Flame Proof C.Resistor	150 Ω 1/4W	不然化カーボン抵抗	J. U. C	01
	HX801020	Flame Proof C.Resistor	510Ω 1/4W	不燃化カーボン抵抗	H,D,Ã	01
	HX801030	Flame Proof C.Resistor	200Ω 1/4W	不 燃 化 カ ー ボ ン 抵 抗	H.D.A	01
7 ,,	HY551300	Wire Wound Resistor Fuse Resistor	4.3Ω 5W 6.8Ω 5W	セメント抵抗 ヒューズ抵抗	H, D, A	03
E X	FZ004330	Metallized Paper Cap.	0.1μ 125V	MPJZ	С Ј, С, Н, Л	03
	FZ004470	Metallized Paper Cap.	0.22 μ 125 V	MPコン	U	04
	FR155470	Metallized Paper Cap.	$0.47 \mu 250 V$	MPコン	1)	06
	F1324100	Ceramic Cap. Ceramic Cap.	2200P 250V 0.01 μ 250V	セラコンセラコン		03
EX	FX551140	Ceramic Cap.	1000P 1000V	セラコン		0 1
	FH213100	Ceramic Cap.	1000P 500V	セラコン	H, D, A	01
	FX800230	Ceramic Cap.	100P 1000V	セラコン	H,D,A	02
	FX800240	Electrolytic Cap. Electrolytic Cap.	100 μ 200 V 2200 μ 10 V	電解コンデンサ 電解コンデンサ		04
		Choke Coil	FL9H470K-40	チョークコイル		02
	GX800610	Choke Coil	NFR6UA103	チョークコイル	J,C,W,A	05
	GX800620	Choke Coil	NFR5UA203	チョークコイル	H , D , A	0.5
5. X.	UX800630	Choke Coil Variable Resistor	NFR4E403Λ RVF08P 1KΩ	チョークコイル	D	06
	KX800440	Switch	ESB8213V	スイッチクシーン	POSITIV	03
	KB000340	Fuse	1.5A 250V	E 3 - X //	J	01
	KB001240		2.0A 250V ST4	ヒューズ	U,C	0.3
E	KB000680	Fuse	EAK 1.25A 250V	ヒューズ	H, D, A	02
	NA109720	Circuit Board	PC	PCシート		07
	TG001390	IC	NJM4558DV OPAMP	li C	OP AMP.	03
	1F000460		181555	ダイオード		0 1
	11002670 117370960	Zener Diode Trimmer Potentiometer	0575.1 5.1V B 50K 3P EVN	ツェナーダイオード 半周定ボリュニム		01
	HT370260	Trimmer Potentiometer	B 100K 3P EVN	半間定ぶりュニム		02
						~~
		Circuit Board	MK	M K シート		09
	1F003450	Diode	188133	ダイオード		01
:	VC171100	LCD Display	DMC16266V-YGR	 液晶ディスプレイ		15
			WINDS THE	100 100 2 7 7 7 7 7 1 1		'
	MG001820		7A 3.0m	電源コード	J	0.5
	MG000100		10A 12FT	電源コード	U	0.8
	MG000270 VC309900		10A 3.3m 2.5A 3.3m	蜜源コード 電源コード	C H	09
	MG000450	AC Cord	6A 3.5m	電源コード	D D	08
NA	MG001300	AC Cord	7.5A 3.05m	保源コード	Ä	07
_ ;	UD045500	DOM C				
87	VD945500	ROM Cartridge	しょしんしょ ロ	ROMカートリッジ		16
	VDZ13600	(大情→VD043000(欧)49/D)				
	XD	が精→VD043000 (PX74例の) ラステムROM VI.4 をおんない	256KE 1/1	EP ROM		
	877003	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		<u> </u>		<u> </u>
	,					
	<u> </u>					
						1
	Parte(新規					

■ OVERALL ASSEMBLY (総組立)



42


39 —37

36



Ref. No.	Part No.	Description	on	部品名	Remarks	ラン
1		Music Rest Assembly		評面板Ass′y		07
2 3	VC092000 VB774000	Control Panel		コントロールパネル		27
1 4		Escutcheon		ツ マ ミ スライト゛ホ゛リュームエスカッション		01
	VC143600	Dust Proof Cloth		防塵クロス		01
6	VB670700			為		02
7 8	VB670800 AA826090	Shaft		市 東		01
9		Cartridge Guide Assembly		スプリング カートリッシ゛カ゛ィト゛Ass'y		01
10	VB779800	Bushing		静面板プッシュ		l o i
11		Plate, Protection		保護板		0.6
12	VB775700 VB775800		C	ノブ		0.5
14	VC165800		E	ノブ ノブ		04
15	VB742800	Circuit Board	PN	PNシート		20
15-1	VB742800	Circuit Board	PNA (PN)	アNAシート	NX 809320	20
15-2 15-3		Circuit Board	PNB (PN)	PNBシート	1 30	20
15-4	VB742800	Circuit Board Circuit Board	TED (PN) HP (PN)	I, E D シート H.P シート	04	1 30
16		LCD Display	DMC16266V-YGR	液晶ディスプレイ	\$ 50	15
17	VB774700	Angle Bracket	DM	DMアングル		05
18	VB773800	Angle Bracket	AD	A D アングル		04
19 20 A	1 40093200	Keyboard Assembly Keyboard Spacer	FS C61	鍵盤Ass'y	1 .	51
21		reyboard Spacer End Block	Left	日 金 拍 子 木 (左)		0.8
22	VB776200	End-Block	Right	拍子术 (石)		07
23	VB775400	Angle Bracket	JK	JKアングル		03
24	1.8301910		nu	10字金具		01
25 26		Circuit Board Angle Bracket	D M D M	D M シート シートアングル		48
	VB784400	Circuit Board	AD	ADシート	J	01 17
27-1	VC112400	Circuit Board	AD ·	A D シート	ľű	18
27-1	VC112500	Circuit Board	AD	ADシート	C	18
27-1	V B 7 8 4 5 0 0	Circuit Board Circuit Board	A D	人 D シ ー ト	H , A	
27-2	VB774900	Panel	\(\Lambda\)	Λ D シート Λ C バネル	J J	04
27-2	VB775000	Panel		A C パネル	1,	0 4
27-2	VB775100	Panel	1	ΛСバネル	C	OC.
$\begin{bmatrix} 27 - 2 \\ 97 = 9 \end{bmatrix}$	VB775200	Panel Cord Strain Relief	SD CH A	A C パネル	H.D.A	02
27-3	CB806850	Cord Strain Relief	SR-6N-4 SR-6N3-4	コードストッパー	C	02
27-3	CB072750	Cord Strain Relief	4N-4	コードストッパー	111	01
27-3	CB032840	Cord Strain Relief	SR-5N-4	コードストッパー	D, A	Ιοί
27-4	VC362700	Ferrite Core	FR25/15/12-1400	フェライトコア		04
		Escutheon Bind Nead Screw	 	A C エ ス カ ッ シ ョ ン バ イ ン ド 小 ネ ジ		02
27-7	CB825380	Push Button	a.v A to rumabi,	プッシュボタン		01
27-8	MG001820	AC Cord	7A 3.0m	電源コード		05
	MG000100		10A 12FT	銀源コード	ັໄປ	0.8
	MG000270		10A 3.3m	電源コード	C	09
	VC309900 MG000450		2.5A 3.3m 6A 3.5m	選 源 コード 電 源 コード) }	90
27-8	MG001300	AC Cord	7.5A 3.05m	観源コード	A	08
28	VB774600	Shield Plate	left	シールド板 (左)	<u> </u>	03
29	VB774500	Shield Plate	Right	シールド板(右)	D 1600	0.3
30		Wheel Assembly Wheel Assembly		ホイールAss ' y	PITCH	07
32	VC092500	Side Board	Left	ホイ〜ル Λ ss'y 側 板 (左)	MODULATION	08
33	VB776000	Side Board	Right	侧板 (右)		07
34		Bottom Board		底 板		18
35 36	VC999400	Foot Bind Head Screw	4.0×12 FCM3BL	ゴム脚		01
37	EV413046	Bind Head Screw Toothed Lock Washer	4.0 × 12 FCM3BL	バインド 小 ネジ 歯 付 座 金		01
38	E1340086	Bind Tapping Screw	4.0×8 FCM38L	パインドTPネジ		01
39	E1340126	Bind Tapping Screw	4.0 × 12 FCM3BL	パインドTPネジ		0 1
40 41	EY980730	Flat Head Screw Flat Head Screw		Ⅲ 小 ネ ジ		01
42	E1330086	Plat Head Screw Bind Tapping Screw	2.6 × 6 FCM3BL 3.0 × 8 FCM3BL	服 小 ネ ジ バ イ ン ド T P ネ ジ		01
43	EV413036	Toothed Lock Washer		湖 付 座 金		01
44	ED330086	Bind Head Screw	3.0×8 FCM3BL	パインド小ネジ	<u> </u>	0 1
45	E1340166	Bind Tapping Screw	4.0 × 16 FCM3BL	パインドTPネジ		01
		Bind Head Screw Bind Tapping Screw	4:0 × 8 FCM3BL 3.0 × 20 FCM3BL	バインド 小 ネ ジ バインド T P ネ ジ		01
١.,		PERMITTER SOLUTIONS	DIAN VA LOWSOF	ルコンドナデ		0.1
						\neg
	J	!	_l		L	

■ KEYBOARD ASSEMBLY (鍵盤)



PNA COS PNB


73-17-1010 P C=250mm TA to 25 40

VC093200 Keyboard Assembly		51 03 03 03 03 03 03
5	ストッパー PCセンサー MKフレーム フェルト MKスイッチユニット MKシート スイッチAss'y スイッチAss'y PCシート スペーサー L パインドTPネジ PACK	02 02 16 09 03 19 09 08 08 07 01

* New Parts (新規部品)

ランク: Japan only

■ WHEEL ASSEMBLY (ホイールAss'y)



Ref. No.	Part No.	Description	n	部品名	Remarks	ランク
1 2 3 4 5	VC093000 VC091700 HS412160	Rotary Pot. Rotary Pot.	Β 10ΚΩ Β 10ΚΩ	ホイール A s s ' y ホイール A s s ' y ホイール ロータリーボリューム ロータリーボリューム フレーム		08 07 01 03 04
7 8 9	CB819020 VC792800	Wheel Tube Return Spring Wheel Ring	12.0	ホイールチュープ リターンスプリング CS形止め輪	PITCH PITCH	02 01 01